

POSTE TELEPHONIQUE « LASER »
MODE D'EMPLOI

REF 011607

S.A HENRI DEPAEPE

98 AV., DE STALINGRAD-BP 05 - 92702 COLOMBES CEDEX – FRANCE

L'appareil « LASER » de la société DEPAEPE est conforme à la norme de sécurité en vigueur EN 60950 Amendement 1 à 11.

Caractéristiques générales :

Le poste téléphonique « LASER » peut être raccordé sur ligne principale d'abonnement et derrière une installation privée à l'exception des lignes à courant réduit.

Laser peut être utilisé indifféremment en position mobile ou murale. Il est doté d'un système de numérotation mixte (décimale et multifréquences) lui permettant de fonctionner derrière la plupart des centraux téléphoniques publics ou privés.

Description :

L'appareil se compose de deux parties:

- 1) Le combiné qui intègre le clavier de numérotation, la pédale de prise de ligne, le micro, l'écouteur et la sonnerie.
- 2) Le socle avec les passages pour le cordon de ligne.

Utilisation :

LASER permet de choisir entre deux types de numérotation : Décimale ou multifréquences (Se rapprocher de l'agence commerciale des Télécoms ou consulter votre installateur pour connaître précisément le type de numérotation auquel le poste doit être raccordé).

La sélection du type de numérotation se fait à l'aide du curseur situé au-dessus du clavier de numérotation.



- En position FV, la numérotation est émise en mode multifréquences.
 - En mode DC, la numérotation est émise en mode décimal; toutefois, l'appui sur la touche * en cours de numérotation permet de basculer en mode multifréquences (FV).
- En raccrochant, le poste rebascule automatiquement en mode décimal.
Rappel du dernier numéro composé.
La touche « BIS » permet de recomposer automatiquement le dernier numéro composé. Ce numéro est conservé environ dix minutes.

Réglage du Flashing :

Il s'effectue avec le curseur situé au-dessus du clavier de numérotation.



Ce réglage permet en changeant la durée du flashing (100 à 300 ms) d'adapter le poste à l'autocommutateur auquel il est raccordé.

Stickers :


Livrés en sachet avec l'appareil, ils permettent, une fois choisis le mode de numérotation et le flashing, d'interdire tout changement involontaire. Il suffit de les fixer en encadrant le bouton du curseur.

Installation murale :

Percer deux trous aux emplacements prévus sur le gabarit de perçage ci-joint. Présenter le fond de l'appareil en alignant les deux orifices du fond de poste face aux vis. Glisser le poste vers le bas pour bloquer.

Conformément à la norme en vigueur EN60950 Amendements 1 à 11 cet appareil se raccorde à la ligne de télécommunication (Réseau TRT 3 Tension de réseau de Télécommunication) par le connecteur.

Niveau de sécurité TRT3



USER MANUAL **LASER TELEPHONE**

The LASER telephone complies with : EN 60950-1 up to 11

Introduction :

The LASER telephone is a single line telephone which can be connected to C.O. lines or to PABX lines.
Desk or wall mountable, it is also tone-pulse switchable.

Description :

The telephone is made of 2 parts :

- 1) The handset which includes the dialling keypad, the hook-switch button, the ringer, the microphone and the receiver.
- 2) The base which is necessary to hang up the phone and to secure cords.

Dialling :

Tone or pulse dialling can be selected with the DC-FV switch located on the left side above the keypad. Select DC for PULSE or FV for TONE.

"BIS" key stands for LNR (last number redial) key.



Hook-Flash :

Choice of 2 hook-flash values (100 or 300 milliseconds) can be selected using the switch located on the right side above the keypad.



Stickers :

Delivered in a small bag inside the carton box, they can be used to secure the dialling and hook-flash switches against unexpected selection changes.

Wall mounting :

Use the template for wall mounting and drill holes for the 2 screws. Align the slots holes in the bottom of the telephone over the 2 screws. Pull down to secure the telephone.

Depaepe



SA HENRI DEPAEPE 98, avenue de Stalingrad BP n°05- 92702 COLOMBES (France)

Nom : DEPAEPE

Siège social :

Téléphone : 0147817122

Adresse : 98, Avenue de Stalingrad

Télécopie : 0147841899

Localité : COLOMBES

Code postal : 92702

Identification du produit :

- Nature : Terminal de Télécommunications
- Type : Poste téléphonique
- Référence commerciale : LASER
- Autres informations : Poste monobloc

Déclare sous son entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables et en particulier celles de la directive 1999/5/CE) suivantes :

Article 3.1 a : (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur)

.....EN 60950

Article 3.1 b : (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)

.....EN 55022 et EN 55024.

Article 3.3 : (Raccordement au réseau public compatibilité électrique et acoustique)

..... TBR 37 (21) et TBR 38

Procédure suivie (Annexes) : II

Date : 16/07/2001

P.Berson Directeur commercial.